CN70(ASIA)

序号	零件编号	零件名称
1	CN81025	上铝顶盖
2	BB40422	内六角螺钉M6×30
3	TA12319	护孔环
4	CN37550	枪体保护片
5	CN37549	上铝顶盖垫片
6	CN37525	上阻气垫
7	KK23195	游动阀压簧
8	HH19142	胶圈 1AG 3×41.6
9	CN37526	游动阀
10	HH19195	胶圈 1AG 3×56.8
	CN81024	撞针组件
12	HH19196	胶圈 1A 4.9×43
13	CN37527	气缸密封圈
14	CN37532	气缸
15	HH19192	胶圈
16	CN37524	气缸挡环
17	HH12117	胶圈 1AG85
18	HH11169	胶圈 1AP56
19	CN37546	枪体
20	CN34426	“CN70”标签
21	CN37426	警告标签
22	HH34703	把手胶套
24	HH12102	胶圈 1AG50
25	CN37562	尾盖
26	FF21229	开口销 3×20
27	FF21221	开口销 3×25
29	CC00402	防松螺母M6
30	CN37424	扳机杆
31	FF21220	开口销 3×16
32	CN37423	扳机
33	CN37553	保险导向
34	HH11159	胶圈
35	CN37529	开关底座
36	HH11151	胶圈 ARP5668-013
37	HH11138	胶圈 1AP20
38	CN32247	开关主体
39	FF30161	开口销 161
40	HH11119	胶圈 1AP6
41	CN31589	开关活塞
42	HH11209	胶圈 1BP7
43	HH11113	胶圈 1AP9
44	KK24123	顶针弹簧
45	CN31347	开关螺盖
46	HH11901	胶圈 1B 1.4×2.5
47	CN31346	开关螺盖
48	CN31563	缓冲垫 “A”
49	CN31564	缓冲垫 “B”
50	CN31594	销轴胶套
51	FF31127	压钉块销钉
52	HH19139	胶圈 1A 1.5×53.5
53	CN37521	枪嘴
54	HH19125	胶圈 1A 1.6×4.2
55	KK23223	保险架弹簧
56	CN35827	保险架
57	CN31582	防尘罩
58	CN31083	插销

序号	零件编号	零件名称
59	BB40443	内六角螺钉M8×28
60	BB40457	内六角螺钉M6×38
61	CN37371	固定栓
62	KK23123	固定栓弹簧
63	CN37522	压钉块
64	EE39602	销轴胶套
65	FF41286	压钉块销钉
66	FF21234	开口销
67	KK23109	压块压簧
68	CN37523	止退钉爪
69	KK33058	推钉压簧
70	CN31568	推钉爪
71	FF41263	开口销
72	HH11132	胶圈
73	CN37537	活塞轴
74	HH11143	胶圈
75	CN37528	小气缸缓冲垫
76	KK23225	推钉长弹簧
77	CN37538	小气缸后盖
78	JJ22407	孔用弹性挡圈
79	CN35828	钉盒盖
82	CN37383	调钉盘拉盖
83	CN30601	垫圈
84	KK13144	调钉盘拉簧
85	CN31575	调钉盘焊件
86	CN31578	橡胶板
87	CN37530	钉长调整轴
88	BB40487	内六角螺钉M6×35
89	EE39608	调整轴卡圈
90	FF41287	钉盒销钉
91	CN37545	钉盒主体
92	CN37535	保护罩
93	CN32170	保护垫块
99	BB10401	吊架
101	CN37547	游动阀垫圈
102	FF21611	开口销 3×32 AW
103	TT05401	快速接头 PMK-22

PARTS SPECIAL TO SEQUENTIAL-TRIP

序号	零件编号	零件名称
94	CN31715	扳机组件
95	CN31716	扳机螺盖
96	KK23228	弹簧
97	CN34300	扳机杆
98	CN30276	扳机
100	CN33627	开关活塞